

GUIDA DI AVVIO RAPIDO U3

Unità U3 DataTraveler

Per l'installazione hardware, consultare le istruzioni incluse con l'unità U3™ DataTraveler®.

Sistemi operativi supportati: Windows 2000 (SP4) e Windows XP




Figura 1

- Una volta installato l'hardware, si visualizza la finestra U3 di benvenuto con una breve descrizione di U3 Launchpad. Per disattivare questa finestra, togliere il segno di spunta dall'opzione Avvia all'inserimento nella sezione Gestione programmi U3.
- Una volta effettuate le selezioni in questa finestra, è possibile procedere all'uso di U3 Launchpad.
- Fare clic sull'icona U3 nella barra delle applicazioni per avviare U3 Launchpad.



Figura 2

- I programmi installati nell'unità U3 DataTraveler appaiono sul lato sinistro del Launchpad.
- Fare clic su un'icona per eseguire l'applicazione selezionata.
- È anche possibile utilizzare le icone sul lato destro del Launchpad.

- **Esplora unità U3:** visualizza il contenuto dell'unità U3 DataTraveler in Esplora risorse.
- **Gestione programmi U3:** cambia l'ordine delle applicazioni visualizzate sul lato sinistro del Launchpad. È anche possibile impostare un'applicazione per l'avvio automatico quando si inserisce l'unità U3 DataTraveler in una porta USB, oppure rimuovere un'applicazione da U3 Launchpad.




Figura 3

- **Stato e Impostazioni:** consente di modificare il contenuto di U3 Launchpad per visualizzare in altre lingue. Le lingue disponibili sono: tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese e inglese (predefinito).
- **Aggiungi programmi:** si collega al sito U3 Download Central da cui acquistare altre applicazioni compatibili U3. Se esistono applicazioni compatibili U3 sul computer, questa opzione consente di trasferirle dal disco rigido a U3 Launchpad.



Nota: è necessaria una connessione Internet per il download di programmi da U3 Download Central.

- **Guida e assistenza:** fornisce istruzioni sull'unità U3 DataTraveler e consente di richiedere assistenza (informazioni di contatto incluse).
- **Kingston U3 Center:** centro risorse per informazioni sui prodotti Kingston.
- **Attiva protezione:** attiva/disattiva la protezione tramite password. Selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Attiva protezione password in cui creare e confermare una password. È disponibile l'inserimento di un suggerimento per ricordare la password.




Figura 4



Nota: quando i tentativi password superano il valore massimo impostato (100), l'unità U3 DataTraveler si blocca. In tal caso, si dovrà riformattare l'unità U3 DataTraveler per ripristinarne il funzionamento. **Nota:** la riformattazione cancella irreversibilmente tutti i dati e tutte le applicazioni presenti sull'unità U3 DataTraveler.



Figura 5



Figura 7

- L'opzione Download programmi apre direttamente U3 Download Central per acquistare applicazioni compatibili U3 e scaricarle direttamente sull'unità U3 DataTraveler.
- L'unità U3 DataTraveler ha due partizioni.
 - **Kingston U3:** partizione di sola lettura con i file di sistema U3.
 - **Disco rimovibile:** partizione di lettura/scrittura per i file e le cartelle personali.
- Il trasferimento dei dati all'unità U3 DataTraveler avviene semplicemente con un'operazione di trascinamento. Per l'accesso al disco rimovibile, attenersi alla seguente procedura.
 - Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer.
 - Trascinare i file e rilasciarli sull'icona Disco rimovibile.




Figura 6

- Ultimato il lavoro, è possibile rimuovere l'unità U3 DataTraveler facendo clic sul pulsante Espelli nell'angolo inferiore destro di U3 Launchpad.