

# СИСТЕМА U3. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## U3 DataTraveler Smart Drive

Относительно установки аппаратной части см. соответствующие инструкции по установке, которые входят в комплект устройства U3™ DataTraveler® Smart Drive

**Поддерживаются следующие операционные системы:** Windows 2000 (SP4) и Windows XP



Рис. 1

- По окончании успешной установки аппаратной части отображается анимированное приглашение U3 с кратким описанием системы U3 Launchpad. Если вы желаете запретить отображение этого приглашения, снимите флажок опции «Start on Insertion» (Пуск при подключении) в приложении «Manage U3 Programs» (Управление программами U3).
- По окончании работы анимированного приглашения U3 можно приступить к работе с системой U3 Launchpad.
- Для доступа к системе U3 Launchpad щелкните значок «U3», расположенный в панели задач.



Рис. 2

- Программы, установленные на вашем устройстве U3 DataTraveler Smart Drive отображаются с левой стороны окна Launchpad.
- Для доступа к необходимому приложению щелкните соответствующий значок.
- Можете воспользоваться также значками, расположенными с правой стороны окна Launchpad и предназначенными для выполнения различных задач.
  - **Explore U3 Drive** (Обзор накопителя U3). Просмотр содержимого устройства U3 DataTraveler Smart Drive в Проводнике Windows.
  - **Manage U3 Programs** (Управление программами U3). Изменение порядка отображения программ на левой стороне окна Launchpad. Кроме того, позволяет задать автоматический запуск определенной программы сразу после подключения устройства U3 DataTraveler Smart Drive к порту USB. Позволяет также полностью удалить ту или иную программу из окна U3 Launchpad.



Рис. 3

- **Status and Settings** (Состояние и настройки). Позволяет полностью перевести содержание окна U3 Launchpad на другой язык. Можно выбрать следующие языки: немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, а также английский (по умолчанию).
- **Add Programs** (Добавить программы). Подключает к Порталу загрузки U3 (U3 Download Central), где можно приобрести новейшие U3-совместимые программы. Если на вашем компьютере уже имеются U3-совместимые программы, то вы можете воспользоваться данной опцией также для пересылки этих программ со своего жесткого диска непосредственно в систему U3 Launchpad.



**Примечание.** Для загрузки программ с портала загрузки U3 необходимо подключение к сети Интернет.

- **Help and Support** (Справка и поддержка). Содержит подробные инструкции по системе U3 DataTraveler, а также опцию «Get Support» (Получить поддержку) с важной

контактной информацией относительно поддержки данного изделия.

- **Kingston U3 Center** (Центр Kingston U3). Центр ресурсов, обеспечивающий информацию об изделиях Kingston.
- **Утфиду Ыугкшен** (Разрешить защиту). Разрешение или запрещение защиты посредством пароля. При выборе отображается диалоговое окно «Enable Password Protection» (Разрешить защиту посредством пароля). Здесь вы должны задать и подтвердить заданный пароль. Также предусмотрена подсказка, которая поможет вам вспомнить ваш пароль.



Рис. 4



**Примечание.** Если число попыток ввода пароля превысило 100, то устройство U3 DataTraveler Smart Drive блокируется. В этом случае устройство U3 DataTraveler Smart Drive следует отформатировать для восстановления его работоспособности. **К вашему сведению.** При форматировании устройства U3 DataTraveler smart drive все данные и программы, хранящиеся на этом устройстве, будут утеряны!



Рис. 5

- Опция «Download Programs» (Загрузка программ) подключает вас непосредственно к Порталу загрузки U3, где можно приобрести U3-совместимые программы и откуда их можно загрузить непосредственно на устройство U3 DataTraveler Smart Drive.
- Устройство U3 DataTraveler Smart Drive разделено на два накопителя.
  - **Kingston U3.** Раздел, доступный только для чтения. Содержит системные файлы U3.
  - **Removable Disk** (Съемный диск). Раздел, доступный для чтения и записи. Предназначен для хранения ваших файлов и папок.
- Пересылка файлов и папок на устройство U3 DataTraveler Smart Drive осуществляется простым «перетаскиванием». Чтобы получить доступ к накопителю «Съемный диск» следуйте нижеприведенным инструкциям.
  - Выполните двойной щелчок мышью на папке «Мой Компьютер».
  - «Перетащите» свои файлы непосредственно на значок «Съемный диск».



Рис. 6

- Для безопасного отключения устройства U3 DataTraveler Smart Drive по окончании работы щелкните кнопку Eject (Выброс), расположенную в правом нижнем углу окна U3 Launchpad.



Рис. 7